


GAMERBOARD Gebrauchsanleitung

Das GAMERBOARD verwenden


1. Filzstreifen auf den Rahmen-Boden kleben zum Schutz des Tisches.



2. GAMERBOARD auf feste Unterlage legen.




3. Rahmen öffnen.




4. Map oder Zeichnung einlegen. (OPTIONAL)


Siehe <https://gamerboard.tp-media.at/shop/index.php/de/allgemeine-informationen/63-deckfolie-einlegen-bei-abgerundeten-ecken>



5. Raster einlegen. (OPTIONAL)



6. Zum Schutz immer die transparente Deck-Folie einlegen. (WICHTIG)



7. Rahmen schließen.



8. Magnetsteine auf das GAMERBOARD setzen.



9. Nur mit Whiteboard-Markern auf dem GAMERBOARD zeichnen.



10. Vorsichtig, Zeichnung Ohne Druck mit Weichem Tuch wegwischen.



Sicherheitshinweise für das Board

- Den Klebefilz vor dem ersten Gebrauch des Boards mittig auf die Unterseite des Alu-Rahmen kleben. Mit den längeren Streifen beginnen. Streifen nicht dehnen.
- Vorsicht. Der Aluminiumrahmen kann ohne Filzstreifen Tischplatten zerkratzen oder färben.
- Vorsicht bei den Rahmen-Kanten und -Ecken. Verletzungsgefahr durch Schnitte.
- Vorsicht beim Zuklappen des Rahmens. Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
- Nur auf der mit „UP“ markierten Oberseite der Deckfolie zeichnen.
- Nur Whiteboard- oder abwischbare Folien-Stifte verwenden.
- Deckfolie nach Gebrauch reinigen. Lange eingetrocknete Beschriftung geht u.U. nicht wieder ganz weg.
- Deckfolie mit Wasser, u.U. etwas Spülmittel und weichem Tuch reinigen. NICHT fest aufdrücken bei Abwischen!
- Lösungsmittel vor Verwendung auf einer kleinen Fläche am Rand der Folie testen.
- Je mehr Folien und Papiere aufeinander gelegt werden, desto schwächer haften die Magnete.
- Die Kanten des Rahmens können etwas scharf sein. Mit einer einfachen Nagelfeile lassen sie sich problemlos abrunden.

Sicherheitshinweise für Raster-Folien

- Die tatsächliche Größe der Felder des Rasters kann etwas von den Angaben abweichen. Diese Raster sind für Spiele gedacht, nicht für technisches Zeichnen.
- Raster-Folien immer mit der mit „UP“ gekennzeichneten Seite nach oben verwenden.
- Die Raster-Folien sind auf der anderen, der bedruckten Seite beschichtet und daher empfindlich. Vor Verschmutzung und Kontakt mit Flüssigkeiten schützen.
- Obwohl die Oberseite der Raster-Folien dafür geeignet ist, besser nicht auf den Raster-Folien schreiben. Besser die Deckfolie darüber legen.



Sicherheitshinweise für Magnete

- Magnete sind nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Gefährdung des Verdauungstraktes bei Verschlucken. Speziell bei Kindern lebensgefährlich.
- Magnete leiten Strom. Kinder könnten versuchen, sie in eine Steckdose zu stecken.
- Bei starken Magneten besteht Verletzungsgefahr durch Quetschung.
- Bei Beschädigung der Magnete besteht Gefährdung durch Splitter.
- Magnete sind eine Gefährdung für Personen mit Herzschrittmachern.
- Magnete können technische Geräte (Handy, Uhren, Datenträger, etc.) beschädigen.
- Gefährdung bei Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmittel durch Metall-Ionen.
- Magnete können eine Gefahr für Allergiker sein, sie enthalten u.a. Nickel.
- Magnete nicht über 80° C erhitzen, da sie sonst ihre Ladung verlieren können.
- Bohrstaub von Magneten ist leicht entflammbar.

Sicherheitshinweise für Magnetfolie

- Die magnetische Folie ist nicht für das Beschriften mit Whiteboard-Stiften oder dergleichen geeignet. Es können Farbrückstände darauf zurückbleiben.
- Zuschneiden der Folie ist mit einem scharfen Messer oder einer Schere möglich. Achtung, diese könnten dabei stumpf werden.



<http://gamerboard.at>